

## Guida rapida all'uso

### Sistema costiero serie DBS/DTH

1. Prima di iniziare, accendere il ricevitore satellitare e il monitor TV.
2. Premere il tasto **POWER** (ACCENSIONE) di accensione posto sul pannello di controllo dell'antenna per accendere la base:

**Attendere da 10 a 90 secondi per l'inizializzazione dell'antenna e l'acquisizione automatica del segnale del satellite.**

Appena l'antenna aggancia un segnale satellitare valido, la spia **TRACKING** (PUNTAMENTO) si accende fissa in verde.

Se non è visibile nessuna immagine TV, controllare che il segnale del satellite non sia ostacolato dalla struttura dell'imbarcazione o da altri ostacoli. Controllare che il ricevitore satellitare sia configurato correttamente (consultare il manuale del ricevitore satellitare). L'antenna potrebbe puntare a un altro satellite, nel qual caso passare al punto 3.

3. Per selezionare un satellite differente:

Premere il tasto **NEXT** (SUCCESSIVO) sul pannello di controllo Antenna Sea Tel. L'antenna inizierà subito la nuova ricerca e, entro 10-30 secondi, acquisirà un segnale dal successivo satellite salvato in memoria (SAT 2-6). Se non è il satellite desiderato, premere di nuovo **NEXT**.

4. Quando la spia **UNWRAP** (RIPOSIZIONAMENTO) si accende in modo stabile giallo, indica che l'antenna ha terminato l'escursione e sta ritornando in modo automatico alla posizione di funzionamento centrale. Il segnale TV si perderà per circa 30 secondi durante i quali l'antenna completa il suo riposizionamento.

5. Una volta acquisito il satellite primario o secondario come visto al punto 3, tenere premuto il tasto **SAVE** (SALVA) per 6 secondi per salvare il codice ID di identificazione e posizione di ciascun satellite; in questo modo sarà più facile, in seguito, inizializzare il sistema sul satellite desiderato. Consultare il Manuale d'uso per i dettagli.

### Funzionamento del pannello di controllo del display dell'antenna



