

## Operación de arranque rápido Sistemas DBS/DTH modelos litorales

1. PRIMERO, encienda el receptor de satélite y monitor de TV.
2. Presione la tecla **POWER** (encender) del panel de control de la antena para suministrar energía al pedestal:  
**Espere de 10 a 90 segundos mientras la antena se inicializa y automáticamente adquiere la señal del satélite.**  
Cuando la antena esté rastreando una buena señal de satélite, la luz indicadora **TRACKING** (rastreo) se encenderá con un color verde sin parpadear.  
Si no existe imagen de televisión, compruebe si la señal de satélite está bloqueada por la estructura de la embarcación u otra obstrucción. También confirme que el receptor de satélite esté correctamente ajustado (Véase el manual del receptor de satélite). También es posible que la antena esté rastreando el satélite equivocado. En dicho caso, vaya al Paso 3.
3. Para elegir un satélite distinto:  
En el panel de control de la antena Sea Tel, presione la tecla **NEXT** (Siguiete). La antena automáticamente buscará y, en un periodo de 10 a 30 segundos, adquirirá una señal del siguiente satélite almacenado (SAT 2-6). Si no es el satélite deseado, presione la tecla **NEXT** nuevamente.
4. Cuando se encienda la luz **UNWRAP** (Despliegue) de color amarillo sin parpadear, indica que la antena ha llegado a un tope y automáticamente vuelve a una posición operativa central. La señal de TV se perderá durante aproximadamente 30 segundos mientras la antena completa su operación de despliegue.
5. Una vez que se ha adquirido el satélite primario y secundario deseados según el paso 3 anterior, los encendidos futuros del sistema serán más fáciles si presiona y mantiene presionada la tecla **SAVE** (Guardar) durante 6 segundos para guardar el código de identificación y posición de cada satélite. Vea el manual de operación para más detalles.

## Operación de la Pantalla del Panel de Control de la Antena



