

Démarrage rapide

Systèmes côtiers série DBS/DTH

1. TOUT D'ABORD, mettez SOUS TENSION le récepteur satellite et l'écran du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **POWER (DÉMARRAGE)** du panneau de commande de l'antenne pour la mettre sous tension.

Attendez 10 à 90 secondes pendant que l'antenne s'initialise et acquiert automatiquement le signal satellite.

Lorsque l'antenne repère un bon signal satellite, la lampe TRACKING (REPÉRAGE) s'allume en vert de façon continue.

S'il n'y a aucune image TV, vérifiez que le signal satellite n'est pas masqué par la structure du bateau ou d'autres obstacles. Assurez-vous également que le récepteur satellite est correctement installé (voir le manuel du récepteur satellite). Il est également possible que l'antenne repère le mauvais satellite, auquel cas, veuillez passer à l'étape 3.

3. Pour choisir un satellite différent :

Sur le panneau de commande de l'antenne Sea Tel, appuyez sur la touche **NEXT (SUIVANT)**. L'antenne cherchera automatiquement et, en 10 à 30 secondes, obtiendra le signal du satellite sauvegardé suivant (SAT 2-6). S'il ne s'agit pas du satellite désiré, appuyez à nouveau sur la touche **NEXT**.

4. Quand la lampe **UNWRAP (ENROULEMENT)** est illuminée en jaune de façon continue, elle indique que l'antenne a atteint une butée de fin de course. Elle effectue alors une rotation en sens inverse afin de recevoir à nouveau le signal satellite. Le signal de télévision sera perdu pendant environ 30 secondes le temps que l'antenne termine son opération.

5. Une fois que le satellite primaire ou secondaire souhaité a été trouvé comme à l'étape 3 ci-dessus, les démarrages ultérieurs du système seront plus faciles si vous appuyez sur la touche **SAVE (SAUVEGARDER)** et si vous la tenez enfoncée pendant 6 secondes pour enregistrer le code ID et la position de chaque satellite. Veuillez consulter le mode d'emploi pour obtenir des détails.

Affichage du fonctionnement du panneau de commande de l'antenne



