

Краткая инструкция Системы Coastal Series DBS/DTH

1. ВКЛЮЧИТЕ спутниковый ресивер и ТВ монитор.
2. Для включения приводов позиционирования антенны нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на панели управления:

На инициализацию антенны и поиск спутника требуется 10–90 секунд.

После обнаружения и захвата спутникового сигнала удовлетворительного качества индикатор **TRACKING** (СОПРОВОЖДЕНИЕ) постоянно светится зеленым.

Если изображение отсутствует, проверьте, нет ли на пути сигнала каких-либо судовых надстроек или иных препятствий. Проверьте правильность настройки спутникового ресивера (см. «Руководство по эксплуатации спутникового ресивера»). Возможно также, что антенна настроилась не на тот спутник — в этом случае перейдите к шагу 3.

3. Смена спутника:

Нажмите кнопку **NEXT** (СЛЕДУЮЩИЙ) на панели управления антенной. В течение 10–30 секунд будет произведен поиск и настройка на следующий спутник, координаты которого хранятся в памяти (SAT 2–6). Для настройки на нужный спутник могут потребоваться повторные нажатия кнопки NEXT.

4. Постоянное свечение индикатора **UNWRAP** (РАЗМОТКА) желтого цвета означает, что дальнейший поворот антенны в нужную сторону невозможен и выполняется ее возврат в среднее положение (в котором кабель полностью размотан). Данная операция сопряжена с потерей сигнала примерно на 30 секунд.

5. Для упрощения настройки на выбранные основной и запасной спутники при последующих запусках системы нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку **SAVE** (СОХРАНИТЬ). Идентификационные коды цифрового потока и координаты спутников будут сохранены в памяти системы. См. «Руководство по эксплуатации Coastal».

Настройка на спутник с панели управления антенны



