

التشغيل السريع أنظمة DTH/DBS فنة السواحل

1. في البداية، شغل جهاز الاستقبال وشاشة التلفزيون.
2. اضغط على مفتاح **POWER** (تشغيل) في لوحة تحكم الهوائي لتشغيل القاعدة:
انتظر **10 إلى 90** ثانية بينما يبدأ الهوائي في العمل ويلتقط الإشارة الفضائية للقمر الصناعي تلقائياً.
عندما يحاول الهوائي التقاط إشارة فضائية جيدة من القمر الصناعي، يضيء مصباح **TRACKING** (التقاط الإشارة) بلون أخضر ثابت.
إذا لم تظهر صورة على التلفزيون، افحص فيما إذا كانت الإشارة الفضائية محجوبة من جسم السفينة أو أي مانع آخر. وتأكد أيضاً أنه تم إعداد جهاز الاستقبال بشكل صحيح (راجع دليل جهاز استقبال الأقمار الصناعية). من المحتمل أيضاً أن الهوائي يحاول أن يلتقط إشارة من القمر الخاطئ، وفي هذه الحالة انتقل إلى الخطوة 3.
3. لاختيار قمر مختلف:
اضغط على مفتاح **NEXT** (التالي) على لوحة تحكم هوائي Sea Tel. سيبدأ الهوائي بالبحث تلقائياً، وخلال **10 إلى 30** ثانية، يحصل على إشارة من القمر المحفوظ التالي (SAT 2-6). إذا لم يكن هو القمر المطلوب، اضغط على مفتاح **NEXT** (التالي) مرة ثانية.
4. عندما يضيء مصباح **UNWRAP** (فتح) بلون أصفر ثابت، فإنه يشير إلى أن الهوائي وصل إلى نقطة النهاية، ويعود تلقائياً إلى موضع التشغيل المركزي. ستفقد إشارة التلفزيون لمدة **30** ثانية بينما يستكمل الهوائي عملية الفتح.
5. بمجرد أن يتم التقاط القمر الرئيسي أو الثانوي كما هو مبين في الخطوة 3 أعلاه، تصبح عمليات بدء التشغيل للنظام في المستقبل أكثر سهولة، وذلك بالضغط والاستمرار في الضغط على مفتاح **SAVE** (حفظ) لمدة **6** ثوان لحفظ رمز التعريف والموقع الخاص بكل قمر. راجع دليل التشغيل لمزيد من التفاصيل.

تخطيط تشغيل لوحة التحكم



