

Sea Tel

COBHAM

Kurzanleitung

Coastal Series DBS/DTH Systems

1. ZUERST den Satellite Receiver und das TV-Gerät EINSCHALTEN.
2. Auf dem Antenna Control Panel die **POWER**-Taste drücken, um den Strom zur Säule EINZUSCHALTEN:
10 bis 90 Sek. warten, während sich die Antenne initialisiert und automatisch das Satellitensignal erlangt.

Wenn die Antenne ein gutes Satellitensignal verfolgt, leuchtet die **TRACKING**-LED stetig grün.

Wenn kein TV-Bild zu sehen ist, prüfen, ob das Satellitensignal durch Bootteile oder andere Hindernisse blockiert ist. Zudem sicherstellen, dass der Satellite Receiver korrekt eingerichtet ist (siehe Satellite Receiver-Handbuch). Es ist auch möglich, dass die Antenne den falschen Satelliten verfolgt; in diesem Fall mit Schritt 3 fortfahren.

3. Auswählen eines anderen Satelliten:

Auf dem Sea Tel Antenna Control Panel die Taste **NEXT** drücken. Die Antenne sucht automatisch und erlangt innerhalb von 10 bis 30 Sek. ein Signal vom nächsten gespeicherten Satelliten (SAT 2-6). Wenn es nicht der gewünschte Satellit ist, die Taste **NEXT** erneut drücken.

4. Wenn die **UNWRAP**-LED stetig gelb leuchtet, bedeutet das, dass die Antenne einen Endstopp erreicht hat und automatisch zu einer zentralen Fahrtstellung zurückkehrt. Das TV-Signal geht für ungefähr 30 Sek. verloren, während die Antenne die Rückkehrfunktion durchführt.

5. Wenn der gewünschten primäre bzw. sekundäre Satellit gemäß Schritt 3 erlangt wurde, ist das Aufstarten des Systems einfacher, da durch Drücken und Halten der Taste SAVE für 6 Sek. der ID-Code und die Position eines Satelliten gespeichert werden kann. Für Einzelheiten siehe das Bedienungshandbuch.

Anzeige auf dem Antenna Control Panel



