

Hurtigstart

CoastalSeries - DBS/DTH-systemene

1. FØRST slår du satellitmottakeren og TV-skjermen PÅ.
2. Sett POWER-knappen (strømknappen) på antennekontrollpanelet til PÅ for å slå på strømmen til antennen:

Vent fra 10 til 90 sekunder mens antennen initialiserer seg selv og automatisk fanger opp satellittsignalet.

Når antennen sporer et godt satellittsignal, vil den grønne **TRACKING**-lampen (sporingslampen) lyse kontinuerlig.

Dersom det ikke er TV-bilde, må du kontrollere om satellittsignalet er blokkert av skipets konstruksjon eller andre hindringer. Kontroller også at satellitmottakeren er riktig oppsatt (se håndboken for satellitmottakeren). Det er også mulig at antennen sporer feil satellitt. I så fall går du til trinn 3.

3. Velge en annen satellitt:

På Sea Tels antennekontrollpanel trykker du på **NEXT**-knappen (neste-knappen). Antennen vil automatisk søke og innen 10 til 30 sekunder vil den fange opp et signal fra den neste lagrede satellitten (SAT 2 - 6). Dersom dette ikke er den satellitten du vil ha, trykker du igjen på **NEXT** (neste).

4. Når **UNWRAP**-lampen (sentreringslampen) lyser kontinuerlig gult, angir dette at antennen har nådd en endestopp og går automatisk tilbake til en sentrert driftsposisjon. TV-signalet vil falle ut i omtrent 30 sekunder mens antennen fullfører søket.

5. Når den ønskede primær- eller sekundærsatellitten er funnet i samsvar med trinn 3 ovenfor, vil fremtidig oppstart av systemet bli enklere fordi du kan trykke og holde **SAVE**-knappen (lagreknappen) i 6 sekunder for å lagre ID-koden og posisjonen for hver satellitt. Se driftshåndboken dersom du vil ha flere detaljer.

Display for antennekontrollpanel



